

H

TRAITEMENT AIR ET CONDENSAT pour le réseau d'air comprimé complet*

L'installation la plus simple qu'on peut monter sans connaissance professionnelle

	Pos.	Nombre	Article	Description	Specifications	
	ROBINET AUTOMATIQUE POUR L'EAU DE CONDENSAT (AUTRES EXECUTIONS SUR DEMANDE):					
	1		AIR.CWA.R08.24A	Robinet de condensat automatique	2 x 1/2" 24 VAC	
	2		AIR.CWA.R08.230VAC	Robinet de condensat automatique	2 x 1/2" 230V	
	TRAITEMENT D'AIR - REGLEUR DE PRESSION AVEC MANOMETRE :					
	3		AIR.DR.08B-R04	Régleur de pression	0 – 8 bar R 1/4"	
	4		AIR.DR.R08	Régleur de pression	0 – 8 bar R 1/2"	
	RÈGLEUR MICRO + FILTRE/SÉPARAT.-D'EAU:					
	5		AIR.DR-F.R04	Régleur micro + filtre	R 1/4"	
	6		AIR.DR-F.R08	Régleur micro + filtre	R 1/2"	
	RÈGLEUR MICRO + FILTRE/SÉPARAT.-D'EAU + HUILEUR:					
	7		AIR.LGC.R04	Groupe filtre, régl., huileur	R 1/4"	
	8		AIR.LGC.R08	Groupe filtre, régl., huileur	R 1/2"	
	HUILEUR					
	9		AIR.ON.R04	Huileur	R 1/4"	
	10		AIR.ON.R08	Huileur	R1/2"	
	ELECTROVANNE 3/2-WEG, 2,5 tot 10 bar					
	11		AIR.MV.R04-24DC	Electrovanne	3/2-weg, R 1/4"-24DC	
	12		AIR.MV.R08-24DC	Electrovanne	3/2-weg, R 1/2"-24DC	
	13		AIR.MV.R04-230AC	Electrovanne	3/2-weg, R1/4"-230AC	
	14		AIR.MV.R08-230AC	Electrovanne	3/2-weg, R 1/2"-230AC	
	DISTRIBUTEUR					
	15		AIR.VB.R04	Distributeur	R 1/4"	
	16		AIR.VB.R08	Distributeur	R1/2"	
	RACCORD UNION					
	17		AIR.KP.R04	Raccord union	R 1/4"	
	18		AIR.KP.R08	Raccord union	R1/2"	
	ADAPTEUR MURALE					
	19		AIR.WB.R04	Adapteur murale	R 1/4"	
	20		AIR.WB.R08	Adapteur murale	R1/2"	
	SUPPORT DE MONTAGE MURALE					
	21		AIR.BB.R04	Support de montage murale	R 1/4"	
	22		AIR.BB.R08	Support de montage murale	R1/2"	
	MANOMETRE Ø 50 – R1/8"					
	23		AIR.MM.R02A010D050	Manomètre	R1/8"	

Information pour les filetages pouce voir page G .